LERN-APP: «3.3.3-4 MÖBELSCHIEBETÜREN, SCHUBLADEN»



Welches sind **Vor-** und **Nachteile** von Möbelschiebetüren?

3269 || Möbelschiebetüren V + N

V: Kein Drehraum vor dem Möbel notwendig, grossflächige Türen möglich, vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.
N: Mehr Platzbedarf für die Fronten in der Tiefe,
im Vergleich zu Drehtüren kostenintensiver.



Wie heissen diese **Ausführungen/Bauarten**?

3270 || Inslide, Forslide, Mixslide

Li.: **Inslide**, die Türen laufen zwischen Boden und Deckel.
Re.: **Forslide**, die Türen laufen vor Boden und Deckel.
(Mixslide, die Türen laufen zwischen Seiten und Deckel, jedoch vor dem Boden)



Diese **Schiebetür-Konstruktion** heisst ...

3271 || Schiebetüren ohne Beschlag



... gleitende Schiebetüren ohne Beschläge.



Welche wichtigen **Grundsätze** sind bei der **Planung** sowie **Konstruktion** beim abgebildeten Möbel zu beachten?

3272 || Schiebetüren ohne Beschlag Grundsätze



- Breite sollte grösser als die Höhe sein, damit sie beim Schieben nicht verkanten
- Nuttiefe oben so, dass sich die Türe gut ein- und ausgehängen lässt
(NT = a + b + 2 mm)

LERN-APP: «3.3.3-4 MÖBELSCHIEBETÜREN, SCHUBLADEN»

Diese **Schiebetür-Konstruktion** heisst ...

3273 || Inslide



Diese Variante der **Schienenmontage** ist ...

3274 || Schienenmontage Verstemmen



Diese Variante der **Schienenmontage** ist ...

3275 || Schienenmontage Drehriegel



Diese Variante der **Schienenmontage** ist ...

3276 || Schienenmontage Schrauben

Inslide auch **Infront** genannt.

zum Verstemmen.

zum Kleben.

mit Drehriegel (nicht für Hartholz oder MDF geeignet).

zum Schrauben.

LERN-APP: «3.3.3-4 MÖBELSCHIEBETÜREN, SCHUBLADEN»

Was wird mit der **Strich-2-Punkt-Linie** gezeichnet?

3277 || Strich-2-Punkt-Linie Bedeutung



Wie wird die **Türbreite** beim **Inslide**-System berechnet?

3278 || Inslide Türbreite



Diese **Schiebetür-Konstrukion** heisst ...

3279 || Forslide

Wie wird die **Türbreite** beim **Forslide**-System berechnet?

3280 || Forslide Türbreite

Das Objekt, innere Schiebetüre, liegt vor der Schnittachse.



TB = KIM + 20 mm / 2

TB = Türbreite
KIM = Korpusinnenmass



Forslide auch **Vorfront** genannt.



TB = KAM + 20 mm / 2

TB = Türbreite
KAM = Korpusaussenmass

LERN-APP: «3.3.3-4 MÖBELSCHIEBETÜREN, SCHUBLADEN»

Diese **Schiebetür-Konstruktion** heisst ...

3281 || Flächenbündig



Wie wird die Türbreite bei **"flächenbündigen"** Schiebetürflügeln berechnet?

3282 || Fächenbündig Berechnung TB

Welche **Vorteile** haben **Schubladen** gegenüber Tablaren?

3283 || Schubladen Vorteile

Welches sind wichtige **Planungsgrundätze** für Schubladen?

3284 || Schubladen Planung

"Flächenbündig"
Die Türflügel sind im geschlossenen Zustand vor dem Korpus flächenbündig. Der Tiefenversatz von Türe zu Türe bleibt unsichtbar.



TB = KAM - 5 mm / 2

TB = Türbreite
KAM = Korpusaussenmass

- Bequemer Zugriff auf die sich im Korpus befindenden Artikel.
- Gute Platzausnützung in tiefen Schränken.
- Ausgezeichnete Übersicht.

- Metallauszüge sind nur in Fixlängen erhältlich.
- Auszüge gibt es für Belastungen ab 5 bis über 100 kg, sie müssen auf den Verwendungszweck abgestimmt werden.
- Hohe Schränke = Hochschrankauszüge.

LERN-APP: «3.3.3-4 MÖBELSCHIEBETÜREN, SCHUBLADEN»



Diese Abbildung zeigt ....

3285 || Englische Schublade

eine englische Schublade.

Welche **Merkmale** kennzeichnen eine **englische Schublade**?
(= englischer Zug oder englischer Auszug)

3286 || Englische Schublade Merkmale

- Das Vorderstück ist schmal und lässt ins Schubladeninnere blicken.
- Wird beispielsweise für Besteckschubladen und in Kleiderschränken eingesetzt.
- Hat in der Regel keinen Möbelgriff.

Diese Abbildung zeigt ....

3287 || Holz-Vollauszug

einen hängenden Eschenholz Vollauszug.



Diese Bemassungsart heisst ....

3288 || Kotenmasse

Kotenbemassung.

Absolutbemassung.

LERN-APP: «3.3.3-4 MÖBELSCHIEBETÜREN, SCHUBLADEN»



Diese Bemassungsart heisst ....

3289 || Kettenmasse

Kettenbemassung.

Relativbemassung.

Diese Abbildung zeigt ....

3290 || Rollenführung einfach sichtbar

eine Rollenführung mit Teilauszug, sichtbar montiert.



Diese Abbildung zeigt ....

3291 || Rollenführung Vollauszug sichtbar

eine Rollenführung mit Vollauszug.

Diese Abbildung zeigt ....

3292 || Kugelauszug

einen Kugelauszug.

LERN-APP: «3.3.3-4 MÖBELSCHIEBETÜREN, SCHUBLADEN»

Diese Schublade hat ....

3293 || Unterflurführung

eine Unterflurführung.

Diese Abbildung zeigt ....

3294 || Zargensystem

ein Zargensystem.

Diese Abbildung zeigt ....

3295 || Kulissenauszug

einen Kulissenauszug.

Welcher Auszugtyp ist hier abgebildet?

3296 || Rollenführung Teilauszug Detail

Rollenführung mit Teilauszug, sichtbar montiert.

LERN-APP: «3.3.3-4 MÖBELSCHIEBETÜREN, SCHUBLADEN»



Welcher Auszugtyp ist hier abgebildet?

3297 || Rollenführung Vollauszug Detail



Welcher Auszugtyp ist hier abgebildet?

3298 || Kugelauszug Detail

Welcher Auszugtyp ist hier abgebildet?

3299 || Unterflurführung Detail



Rollenführung mit Vollauszug,
sichtbar montiert.

Kugelauszug,
ist als Teil- und Vollauszug erhältlich.
(Bild Antwort Vollauszug)

Unterflurführung
(verdeckte Montage)

Erhältlich mit Dämpfungs- und
Öffnungssystemen.