

Was ist eine **Tischzugsäge**
(**Unterflur-Zugsäge**)?



Wozu dient ein **Ortungsgesetz**
auf der Baustelle?

Was bedeutet **Direktmontage**?



Die abgebildete Schraubenart
nennt man...



Warum ist der Baulaser die beste
Wahl, um Höhenmasse, z.B. den
Meterriss, in Bauten zu
übertragen?
Welche Nachteile hat er?



Wozu dient der **Floorliner** auf
der Baustelle?



Die abgebildete Schraubenart
nennt man...



Wie ist der Arbeitsablauf beim
Anbringen von
Justierschrauben?

Toproc-Schraube

Distanzschraube




Bei der Direktmontage wird der Montagegegenstand ohne Dübel mit speziellen Schrauben im Untergrund befestigt.



- Verlauf von Elektro- und Wasserleitungen feststellen
- Armierungseisen orten
- Bohrtiefe in der Nähe von Leitungen festlegen
- prüfen, ob die Installationspläne stimmen



Eine portable Baukreissäge. Der Querschnitt bleibt fix und das Sägeblatt wird gegen das Werkstück bewegt.



1. Ganz eindrehen
2. Ausrichten (Justieren)

Schnellmontageschraube

Rahmenschraube

Direktmontageschraube



Strapazierfähige, weiche Kunststoffmatte zum Abdecken von Böden und Möbeln als **Schutz vor Beschädigungen**.



- + ist schnell
- + genau, präzise
- + geht ohne Hilfe/ alleine anwendbar

- Sichtkontakt nötig (geht nicht unter Mauersturz durch)
- Gefahr für die Augen



Wie heisst der abgebildete
Dübel?
Weshalb hat er diese Form (sehr
lang)?



Wie heisst der abgebildete
Dübel?



Das abgebildete
Befestigungsmittel (inkl.
Zubehör) nennt man...



Diese spezielle Art des
Hohlraumdübels heisst...



Wie heisst der abgebildete
Dübel?




Das abgebildete
Befestigungsmittel nennt man...




Der abgebildete Dübel heisst...



Montageschaum besteht
üblicherweise aus...




**Kippschraube oder
Federklappdübel**



**Verbundanker
Injektionsanker**


Gipsdübel

Porenbetondübel




Der **Backsteindübel** überbrückt mit seiner Länge Hohlräume und verankert sich in mehreren Backsteinstegen.

Polyurethan (PU)



**Hohlraumdübel
(Hohlraum-Metalldübel)**



**Segmentanker
Bolzenanker**


Schallschutzdübel




Worin liegt der Unterschied zwischen 1-K und 2-K Montageschaum?



Wozu dient der **Primer**?



Den rot eingefärbten Bestandteil nennt man...




Den rot eingefärbten Bestandteil nennt man...



Welche Dichtstoffmaterialien setzt der Schreiner üblicherweise ein?




Was ist hier abgebildet?




Den rot eingefärbten Bestandteil nennt man...



Was ist bei Verdacht auf Asbestbelastung erforderlich?



Türblatt



Futter




Voranstrich vor dem Fugen, zur besseren Haftung auf dem Untergrund (Haftvermittler).


1-K Schaum härtet mit **Feuchtigkeit** aus, **2-K** mit beigemischtem **Härter**.
2-K härtet in der Regel schneller aus, die Gefahr des Nachdrückens ist geringer.



Bei Altbausanierungen sind besondere Abklärungen und Massnahmen durch Spezialisten notwendig.
- Seit 1989 wegen grossen Gesundheitsrisikos verboten.
- In Platten und Dämmungen.



Falzverkleidung



Ein **Sockelversteller** zur einfachen Höhenjustierung von Küchen- und Möbelsockeln.

Silikon
Acryl
Hybrid



Welche **Auswirkungen** hat
Asbest auf die Gesundheit?



Bereits geringe Konzentrationen von Asbeststaub können die Entstehung von Krebserkrankungen der Lunge fördern. Seit 1990 verboten. Enthalten in Dämmmaterialien, Brandschutzplatten, Fassadenplatten (Eternit).